

PROGRAMMING CD

KENWOOD

KENWOOD CORPORATION

© B62-1781-10 (M)
09 08 07 06 05 04 03 02 01

KPG-82D

INSTALLATION MANUAL

- SUPPLIED ITEMS

- CD
 - Installation Manual (B62-1781-XX)
- 3

Follow the instructions given in the installation program.
- 4

Click on the KPG-82D icon in the “Start” menu to run the program.

- RECOMMENDED SYSTEM REQUIREMENTS

- Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000, or Windows® XP operating system.
 - Pentium® 200 MHz CPU or higher.
 - 32 MB of RAM or higher for the KPG-82D software.
 - 800 x 600 screen resolution or higher.
- Note:

- When installing the program, you must enter the serial numbers as printed on the CD case.
 - To install or uninstall the KPG-82D software in the Windows® 2000/XP environment, you must have administrator privileges.

INSTALLING AND RUNNING THE PROGRAM

- 1

Insert the supplied CD into your CD-ROM drive.
- 2

Run the “setup.exe” file in the “\KPG-82D\Disk1” folder of the CD.
- Copyrights

- Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
 - Pentium is a registered trademark of Intel Corporation in the United States and/or other countries.
 - Other product and company names mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

CD PER LA PROGRAMMAZIONE

KENWOOD

KENWOOD CORPORATION

KPG-82D

MANUALE D’INSTALLAZIONE

- ARTICOLI IN DOTAZIONE

- CD
 - Manuale d’installazione B62-1781-XX
- 3

Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo dal programma di installazione.
- 4

Fare clic Sull'icona KPG-82D nel menu “Avvio” per eseguire il programma.

- REQUISITI CONSIGLIATI DEL SISTEMA

- Sistema operativo Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000 o Windows® XP
 - CPU con processore Pentium® da 200 MHz o superiore.
 - 32 MB come minimo per il software KPG-82D.
 - Monitor con risoluzione 800 x 600 o superiore.
- Note:

- Durante l’installazione, è necessario immettere i numeri di serie riportati sulla custodia del CD.
 - Per installare o disinstallare il software KPG-82D in ambiente Windows® 2000/XP, è necessario godere dei diritti di amministratore.

INSTALLAZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGRAMMA

- 1

Inserire il CD fornito nell'unità del CD-ROM.
- 2

Selezionare il file “setup.exe” nella cartella “\KPG-82D\Disk1” del CD.
- Copyright

- Windows è un marchio depositato della Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
 - Pentium è un marchio depositato della Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
 - Altre marche o nomi di prodotto ivi menzionati sono marchi depositati o marchi commerciali dei rispettivi titolari.

CD DE PROGRAMMATION

KENWOOD

KENWOOD CORPORATION

KPG-82D

GUIDE D’INSTALLATION

- ARTICLES FOURNIS

- CD
 - Un guide d’installation B62-1781-XX
- 3

Suivez les instructions fournies par le programme d’installation.
- 4

Cliquez sur l’icône KPG-82D du menu “Démarrer” pour lancer le programme.

- CONFIGURATION RECOMMANDÉE

- Système d’exploitation Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000 ou Windows® XP
 - Pentium® 200 MHz CPU ou supérieur.
 - 32 MB RAM ou plus pour le logiciel KPG-82D.
 - Résolution de 800 x 600 ou supérieure.
- Remarques:

- Lorsque vous installez le programme, vous devez entrer les numéros de série imprimés sur le boîtier du CD.
 - Pour installer ou désinstaller le logiciel KPG-82D sous l’environnement Windows® 2000/XP, vous devez disposer du privilège d’administrateur.

INSTALLATION ET LANCEMENT DU PROGRAMME

- 1

Insérez le CD fourni dans votre lecteur de CD-ROM.
- 2

Recherchez le fichier “setup.exe” dans le dossier “\KPG-82D\Disk1” du CD et faites-le exécuter.
- Droits d’auteur

- Windows est une marque de commerce déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis ou dans d'autres pays.
 - Pentium est une marque de commerce déposée d'Intel Corporation aux États-Unis ou dans d'autres pays.
 - Les autres noms de produit ou de compagnie peuvent être des marques de commerce de leur propriétaire respectif.

PROGRAMMMIER CD

KENWOOD

KENWOOD CORPORATION

KPG-82D

INSTALLATIONSHANDBUCH

- LIEFERUMFANG

- CD
 - Installationshandbuch B62-1781-XX
- 3

Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.
- 4

Um das Programm zu starten, klicken Sie im Menü “Start” auf das Symbol KPG-82D.

- MINDESTVORAUSSETZUNGEN

- Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000 oder Windows® XP Betriebssysteme.
 - Pentium® -Prozessor mit mindestens 200 MHz.
 - 32 MB RAM oder mehr für die Software KPG-82D.
 - Bildschirmauflösung: 800 x 600 oder höher.
- Hinweise:

- Während der Programm-Installation müssen Sie die Seriennummern eingeben, die auf der CD-Hülle aufgedruckt sind.
 - Zum Installieren oder Deinstallieren der KPG-82D Software in der Windows® 2000/XP Umgebung müssen Sie Administrator-Rechte besitzen.

INSTALLATION UND AUSFÜHRUNG DES PROGRAMMS

- 1

Legen Sie die mitgelieferte CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.
- 2

Starten Sie bitte die Datei „setup.exe“ im Ordner „\KPG-82D\Disk1“ der CD.
- Urheberrechte

- Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
 - Pentium ist ein eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
 - Sonstige, hier angeführte Produkt- und Firmenbezeichnungen können Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

CD DE PROGRAMACIÓN

KENWOOD

KENWOOD CORPORATION

KPG-82D

MANUAL DE INSTALACIÓN

- ARTÍCULOS SUMINISTRADOS

- CD
 - Manual de instalaciones B62-1781-XX
- 3

Siga las instrucciones que se dan en el programa de instalación.
- 4

Haga clic en el ícono KPG-82D del menú “Inicio” para ejecutar el programa.

- REQUERIMIENTOS DE SISTEMA RECOMENDADOS

- Sistema operativo Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000, o Windows® XP.
 - UCP Pentium® 200 MHz o más.
 - 32 MB de RAM adicionales o más para el software KPG-82D.
 - Resolución de pantalla 800 x 600 o más alta.
- Notas:

- Al instalar el programa se deberán introducir los números de serie tal como están impresos en la caja del CD.
 - Para instalar o desinstalar el software KPG-82D en el entorno Windows® 2000/XP, se deben tener privilegios de administrador.

DERECHOS DE AUTOR

- Instalación y Ejecución del Programa

1

Inserte el CD suministrado en la unidad de CD-ROM.

2

Ejecute el fichero “setup.exe” que se encuentra en la carpeta “\KPG-82D\ Disk1” del CD.
- Derechos de Autor

- Windows en una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América y otros países.
 - Pentium en una marca registrada de Intel Corporation en los Estados Unidos de América y otros países.
 - Otros productos y nombres de empresas mencionados en la presente podrían ser marcas registradas de sus propietarios respectivos.

PROGRAMMEER CD

KENWOOD

KENWOOD CORPORATION

KPG-82D

INSTALLATIEHANDLEIDING

- GELEVERDE ITEMS

- CD
 - Installatiehandleiding B62-1781-XX
- 3

Volg de instructies op die worden gegeven in het installatieprogramma.
- 4

Klik op het KPG-82D-pictogram in het “Start”-menu om het programma op te starten.

- AANBEVOLEN SYSTEEMVEREISTEN

- Voor besturingssystemen Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000 en Windows® XP.
 - Pentium® 200 MHz CPU of hoger.
 - 32 MB RAM of hoger voor de KPG-82D-software.
 - 800 x 600-schermresolutie of hoger.
- Opmerkingen:

- Tijdens de installatie van het programma moet u de serienummers invoeren die op het CD-doosje staan.
 - Als u de KPG-82D-software wilt installeren of verwijderen onder Windows® 2000/XP, moet u als beheerder van de computer zijn geregistreerd.

PROGRAMMA INSTALLEREN EN HET PROGRAMMA OPSTARTEN

- 1

Plaats de bijgeleverde CD in het CD-romstation.
- 2

Dubbelklikt u op het bestand “setup.exe” in de map “\KPG-82D\ Disk1” op de CD.
- Copyrights

- Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten van Amerika en/ of andere landen.
 - Pentium is een geregistreerd handelsmerk van Intel in de Verenigde Staten van Amerika en/of andere landen.
 - Alle product- en bedrijfsnamen in deze handleiding kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren.